



xP Монтажная пена Всесезонная



емкость/вес, г	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
600	флакон	12	1008

Ограничения применения

xP Всесезонная монтажная пена не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C

Описание продукта

xP Монтажная пена всесезонная представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, готовую к применению. Под воздействием влаги воздуха продукт превращается в полутвердый эластичный полиуретановый пенопласт.

Основные свойства

- * однокомпонентность, способность к отверждению под воздействием влаги
- * хорошая адгезия к многим строительным материалам без применения грунтов
- * стойкость к старению
- * стойкость к воздействию кислот и щелочей
- * возможность покраски и штукатурки
- * расширяется в 2-3 раза при обязательном увлажнении рабочих поверхностей.

Область применения

- * при установке дверных рам
- * для тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой
- * для изоляции линий водопровода
- * для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
- * для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
- * для тепловой изоляции при кровельных работах.

Способ применения

Упаковку перед применением около 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы пропеллент гомогенно распределился в продукте. Потом снять колпачок и прикрутить переходное устройство. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений (можно при помощи очистителя монтажной пены).

При установке дверных коробок и их закреплении в вертикальном положении необходимо соблюдать, чтобы зазор между коробкой и кладкой не превышал 30 мм.

Окружающую кладку легко увлажнить.

При дозировании упаковку с вентиляем (с переходным устройством) держать головкой вниз.

Пустоты **монтажной пеной xP** заполнить не более чем на половину, так как объем пены увеличивается в два-три раза. Поверхность пены слегка увлажнить водой. После отверждения, выступившую пену обрезать. Распорки дверных коробок удалить только после полного отверждения пены.

Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи очистителя монтажной пены ZIGGER.